

# Multimedia

## Fotocamera disattivata

Se tutte le fotocamere del dispositivo sono disabilitate.

## Acquisizione dello schermo disattivata

Se l'acquisizione dello schermo è disabilitata.

## Regola il volume disattivato

Se la regolazione del volume principale è disabilitata.

## Montare il supporto fisico disabilitato

Se è disabilitata la possibilità per l'utente di montare il supporto fisico esterno.

## Riattiva microfono disattivato

Se il microfono è disattivato e la regolazione del volume del microfono è disabilitata.

## Trasferimento file USB disattivato

Se il trasferimento di file tramite USB è disabilitato.

---

Revision #2

Created 5 March 2023 15:57:36 by Admin

Updated 17 April 2023 16:31:16 by Admin